

接地系統 (TT/TN) 差動電流監控器

功能	電壓類型	可調測量範圍	繼電器接點 / 輸出	可調操作延時	錯誤存儲	警告和報警指示器	測試按鈕	復位按鈕	導體損壞檢測	外殼類型	寬度 [mm]	型號
差動電流監控器, 標準 (A型)	交流 ; 直流脈動	0.01...10	2x 1 C/O	+	可選	LED	+	內部 / 外部	+	配電櫃開關櫃	35	IL 5882, SL 5882
差動電流監控器, 通用電流感應 (B型)	交直流 ; 直流脈動	0.01...3	2x 1 C/O	+	+	LED	+	+	+	配電櫃	70	IP 5883

C/O = 切換接點脈動



IL



IP

不接地系統 (IT) 單相/三相交流系統絕緣監控模組

監控以下內容 :	電源頻率 [Hz]	電壓 [V]	最高響應值 (RAN) [千歐姆]	繼電器接點 / 輸出	測量原理	帶輔助電壓	警告和報警指示器	模擬輸出/外部指示器	測試和復位按鈕	外殼類型	寬度 [mm]	型號
單相/三相交流系統	10...1000	AC 0...500	5...100	1x 2 C/O	DC	+	LED		內部/外部	配電櫃開關櫃	35; 70	IL 5880, IP 5880, SL 5880, SP 5880
單相/三相交流系統	10...1000	AC 0...500	5...100	1x 2 C/O	DC	+	LED		內部/外部	開關櫃	22.5	MK 5880N
單相/三相交流系統	10...1000	AC 0...500	5...100	1x 2 C/O	DC	+	LED		內部/外部	配電櫃開關櫃	35; 70	IL 5880/200, IP 5880/200, SL 5880/200, SP 5880/200
單相/三相交流系統	10...1000	AC 0...500	5...100	1x 2 C/O	DC	+	LED	+	內部/外部	開關櫃	22.5	MK 5880N/200
單相/三相交流系統	10...1000	AC 0...500	5...100	1x 2 C/O	DC	+	LED	+	內部/外部	配電櫃	70	RP 5888

C/O = 切換接點

以下產品型號可選 : AI 897, AN 5872, EH 5878



IL